后溪底抽水站操作流程


颱風警報發佈
內水位150cm
啟動細目撈汙機
內水位290cm
1. 開啟柴油引擎發電機組1號
2. 開啟豎軸式抽水機1號
1.開啟柴油引擎發電機組 2 號
2.開啟豎軸式抽水機 2 號
內水位 150cm
1. 關閉豎軸式抽水機 1 號
2. 關閉柴油引擎發電機組 1 號
1. 關閉豎軸式抽水機 2 號
2. 關閉柴油引擎發電機組 2 號
內水位 140cm
關閉細目撈汙機
警報結束
全區恢復常態
啟抽水位 290cm 停抽水位 150cm