車籠埤抽水站操作流程



#1	啟抽水位 EL.32.75	停抽水位	EL.33.75
#2	啟抽水位 EL.33.25	停抽水位	EL.33.25
#3	啟抽水位 EL.33.75	停抽水位	EL.32.75
#4	啟抽水位 EL.34.25	停抽水位	EL.32.25